

Application Note

- 確認 SCTS 設定適用於 Broadcom SDIO 或通用型 SDIO 裝置。


1. 請確認 **U8** 是否有上件，若無則只適用於通用型 SDIO 裝置。
2. 確認 EEprom 韌體版本，其 SCTS 主板背面是否有貼銀色標籤貼紙且標示有 "E0" 字樣。若無則只適用於通用型 SDIO 裝置。

若有則可切換 **R31** 或 **R32** 適用於 Broadcom 或通用型 SDIO 裝置。

設定如下：

若 R32 端有上 10K (R31 無上件) 歐母電阻，則適用於 Broadcom SDIO 裝置。

若 R31 端有上 10K (R32 無上件) 歐母電阻，則適用於通用型 SDIO 裝置。



關於 SCTS -1X 卡在使用上如有任何問題，可先至汎捷科技網址查詢或歡迎來電詢問。

網址：<http://www.soliton.com.tw>

電話：+886(0)3-656-6996

傳真：+886(0)3-656-6883